

# T-10CG 门禁说明

## 一、特性参数：

- 1. ID 卡或 EM 兼容卡，支持 8 位及 10 位卡号，增加卡 1 张、删除卡 1 张，用户卡容量 2000 张。
- 2. 开锁方式：刷用户卡开锁，密码开锁。

## 二、上电设置：

- 1. 设置管理卡：  
断电按住“呼叫”键再上电 5 秒，鸣叫一声，蓝灯闪烁，刷第一张为增加卡，刷第二张为删除卡
- 2. 恢复管理员密码（默认 123456）：  
断电按住“#”键再上电 5 秒，长鸣一声，成功。

## 三、门禁卡功能操作说明（任何时候按“\*”键 30 秒后无操作自动退出）：

- 1. 刷卡开锁：  
刷已授权的用户卡，立即开锁。
- 2. 增加授权用户卡：  
刷增加卡，蓝灯闪烁，连续刷要增加的未授权的卡，再刷增加卡退出。
- 3. 删除已授权用户卡：  
刷删除卡，蓝灯闪烁，连续刷要删除的已授权的卡，再刷删除卡退出。
- 4. 删除所有用户卡：  
刷删除卡，蓝灯闪烁，刷增加卡，再刷删除卡，长鸣一声，成功。

## 四、键盘操作（任何时候按“\*”键 30 秒后无操作自动退出）：

- 1. 键盘开锁（15 秒无操作自动返回）：  
在主机上直接输入 6 位开锁密码，按“#”键确认，立即开锁。
- 2. 获取管理员权限：  
长按“#”键 3 秒，鸣叫一声，蓝灯闪烁，再输入 6 位管理员，按“#”键确认。  
**获取管理员权限后进入系统设置：**
- 3. 设置开锁密码：（默认密码 888888）：  
输入“01#”，再输入 6 位新的开锁密码，按“#”键确认。
- 4. 设置管理员密码：（默认密码 123456）：  
输入“02#”，再输入 6 位新的管理员密码，按“#”键确认。
- 5. 刷卡增加卡模式：  
输入“11#”，连续刷要增加的未授权的卡。
- 6. 输入卡号增加卡：  
输入“12#”，再输入 8 或 10 位未授权的卡号码，按“#”键确认，可连续输入。
- 7. 刷卡删除卡模式：  
输入“21#”，连续刷要删除的已授权的用户卡。
- 8. 输入卡号删除卡：  
输入“22#”，再输入 8 或 10 位已授权的卡号码，按“#”键确认，可连续输入。
- 9. 删除所有用户卡：  
输入“29#”，长鸣一声，成功。
- 10. 设置开锁延时：（默认 1 秒）  
输入“31#”，再输入 1-99 秒，按“#”键确认。
- 11. 管理模式开锁：  
输入“41#”，立即开锁。

## 五、提示音与 LED 说明。

峰鸣器	嘀一声	嘀三声	长嘀一声	长嘀三声
状态	成功	失败	删除	用户卡已满

LED 灯	高亮①	高亮②	微亮	闪烁
状态	输入开锁密码	呼叫通话中	待机	设置

注：T-10CG 不接室内机，微亮变成灭。